

Vepa Inline Zit/sta-bureau zonder display

5.3 Initialiseren zit/sta-bureau voorzien van hoog/laag-bediening zonder display

Er zijn twee typen hoog/laag-bedieningen beschikbaar. Voor inbouw in het werkblad of onder het werkblad, zie onderstaande afbeeldingen. De werking is hetzelfde.



Bediening onder het blad.



Bediening in het blad.

Voor het initialiseren van het bureau moeten de volgende stappen worden doorlopen:

- Pijltje omhoog ▲ 4x kort achter elkaar indrukken. Als dit goed gedaan wordt hoor je een geluidssignaal.
- Pijltje omlaag ▼ 4x kort achter elkaar indrukken. Als dit goed gedaan wordt hoor 4 opeenvolgende geluidssignalen.
- Vervolgens het pijltje omlaag ▼ ingedrukt houden en het bureau gaat langzaam naar beneden. Let op: pijltje ingedrukt houden totdat het bureau helemaal naar beneden is en weer enkele millimeters omhoog is gekomen.
- Hierna staat het bureaublad weer recht en in de laagste stand en kan (weer) in gebruik worden genomen.

Wijze van bediening:

▲ = Bureau omhoog

▼ = Bureau omlaag

De Vepa zit/sta bureaus zijn uitgerust met een elektrisch bediende motorische verstelling. Tevens is de bureaubesturing standaard uitgerust met een GyroSense die eventuele obstakels tijdens het verstellen van de werkbladhoogte automatisch detecteert.

Indien het werkblad tijdens het verstellen een obstakel detecteert zal de beweging in de richting van het obstakel stoppen en omkeren. Het werkblad beweegt zich ca. 3 cm in omgekeerde richting. Dit kan zowel op de beweging naar boven als de beweging naar beneden voorkomen. Het doel hiervan is het werkblad naar een positie te bewegen vrij van het obstakel. Voor het wijzigen van de gevoeligheid van de GyroSense zie de beschrijving hierna onder punt 5.4 en 5.5.

5.5 Instellen van de gevoeligheid van de daalbeveiliging (anti-collision) van zit/sta-bureau voorzien van hoog/laag-bediening zonder display

Er zijn twee typen hoog/laag-bedieningen beschikbaar. Voor inbouw in het werkblad of onder het werkblad, zie onderstaande afbeeldingen. De werking is hetzelfde.



Bediening onder het blad



Bediening in het blad

Door het gebruik van het bureau kan het voorkomen dat na verloop van tijd de hoogteverstelling van het bureau zwaarder of juist lichter gaat lopen. Dit kan ongewenst activeren van de daalbeveiliging (anti-collision) bevorderen.

Met de stappen zoals hieronder beschreven kan de instelling worden aangepast dan wel verbeterd.

- Pijltje omhoog ▲ 4x kort achter elkaar indrukken, als dit goed gedaan wordt hoor je een geluidssignaal.
- Pijltje omlaag ▼ 3x kort achter elkaar indrukken, als dit goed gedaan wordt hoor je 3 opeenvolgende geluidssignalen.
- U bent nu in het programmeermenu. Instellingen vinden plaats door het pijltje omlaag ▼ te bedienen.

Er zijn vier instellingen mogelijk:

- (1) - De daalbeveiliging (anti-collision) uitschakelen.
Pijltje omlaag ▼ 1x indrukken, wordt gevolgd door 1 geluidssignaal.
- (2) - Terug naar de door de fabrikant ingestelde gevoeligheid.
Pijltje omlaag ▼ 2x indrukken, wordt gevolgd door 2 geluidssignalen.
- (3) - Een gemiddelde gevoeligheid instellen.
Pijltje omlaag ▼ 3x indrukken, wordt gevolgd door 3 geluidssignalen.
- (4) - Een lage gevoeligheid instellen.
Pijltje omlaag ▼ 4x indrukken, wordt gevolgd door 4 geluidssignalen.

Controleer of de gewenste gevoeligheid is gewenst door tijdens de loop het blad te belasten.