

FLEX ECO initialiseren/resetten

Resetten

Na de montage, bv. als het bureau langere tijd van de voeding af is geweest, of als er een storing aan het bureau heeft plaats gevonden of wanneer de verbinding tussen de aandrijving en de besturing verbroken is geweest, moet het besturingssysteem van het bureau geïnitieerd / gereset worden.

Dit wordt aangegeven in het display met: Reset-LED

Om te Resetten moet het bureau naar de laagste positie worden gebracht door de toets ▼ (omlaag) ingedrukt te houden totdat beide pootkolommen de onderste positie bereikt hebben. Bevestig dit nogmaals door de toets ▼ **(omlaag) nogmaals in te drukken en houdt deze ingedrukt** (ca. 5 seconden) tot het bureau een lichte beweging naar beneden en weer een beweging naar boven heeft gemaakt, laat de knop dan pas los wanneer het bureau niet meer beweegt.

Wanneer de knop te snel wordt losgelaten dan keert het bureau weer terug in de foutpositie en moet het resetten worden herhaald.

Harde reset

Na een stroomstoring, of als het bureau langere tijd van de voeding af is geweest, of als er een storing aan het bureau heeft plaats gevonden of wanneer de verbinding tussen de aandrijving en de besturing verbroken is geweest, moet het besturingssysteem van het bureau geïnitieerd / gereset worden.

1. Alle stekkers los halen
2. Stekker van de bediening aansluiten
3. Stekker van de stroom aansluiten (je hoort klik(ken))
4. Stekker van de motoren aansluiten
5. De knop naar beneden, van het bedieningselement, ingedrukt blijven houden. Dit kan wel een minuut duren, het systeem zal een klik geven. Het systeem heeft nu een harde reset gehad.
6. Bij het juist uitvoeren van deze stappen moet het Flex onderstel weer naar boven en beneden beweegbaar zijn.